



Detail produktu

Dr. Beckmann čistič myčky, 100 g

Čistič myčky Dr. Beckmann hloubkově čistí vaši myčku, eliminuje nepříjemné pachy a odstraňuje usazeniny a zbytky nečistot. Díky aktivnímu kyslíku zanechává vaši myčku čistou a svěží. Zachovává funkčnost myčky. Na 2 použití.

- S aktivním kyslíkem
- Čistí, osvěžuje a odstraňuje usazeniny
- Přispívá ke správné funkčnosti myčky
- Na 2 použití

Návod k použití:

1. Vyprázdněte myčku. Naplňte dávkovací komoru polovinou prášku (50 g). Pokud se celých 50 g do dávkovače nevejde, dosypte zbylé množství na dno myčky. Nepřidávejte mycí prostředek!
 2. Spusťte mycí program (min. teplota 60 °C). Po vyčištění je myčka připravena k okamžitému použití.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce myčky. Po použití sáček pečlivě uzavřete.

Složení:

15 - <30 % bělicí činidla na bázi kyslíku. <5 % fosfonáty, parfémy.

EAN:	4008455583815
Obj. číslo:	712328
Výrobce:	Maresi Foodbroker
Značka:	Dr. Beckmann
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/dr-beckmann-cistic-mycky-100-g