



Detail produktu

Lanza Express Fresh tekutý čistič pračky, 250 ml

Tekutý čistič pračky Lanza Express Fresh díky unikátnímu složení účinně čistí, odstraňuje nečistoty a zbytky pracího přípravku ze všech povrchů uvnitř pračky. Udrží její vnitřní části hygienicky čisté a zajišťuje tak její optimální provoz a delší životnost. Odstraňuje zápach a zanechává příjemnou a svěží vůni, kterou ucítíte, kdykoliv pračku otevřete.

Vlastnosti čističe pračky Lanza

- Rychlý prací cyklus
- Odstraňuje nepříjemný zápach
- Odstraňuje nečistoty a zbytky
- Prověřená účinnost
- Čistí vnitřní části
- Chrání pračku
- Extra svěžest

Příprava a použití čističe pračky:

Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, použijte přípravek jednou měsíčně a dodržujte tyto pokyny:

1. Ujistěte se, že je pračka prázdná.
2. Zásuvku vyčistěte ubrousky na čištění pračky Lanza, abyste odstranili nečistoty a zbytky saponátu. Můžete také použít malé množství tekutého prostředku Lanza Express.
3. Obsah lahvičky nalijte do zásuvky na prací přípravek.
4. Prázdnou pračku pusťte na rychlý cyklus (1 hodina/40 °C).
5. Po praní na prázdno odstraňte pomocí ubrousků na čištění pračky Lanza zbytky nečistot z těsnění bubnu a dvířek. Můžete také použít houbičku.

Varování pro čistič pračky Lanza:

Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nemíchejte s jinými výrobky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

EAN:	5999109521965
Obj. číslo:	712339
Pro citlivou pokožku:	Ne
Ekologické praní:	Ne
Výrobce:	RB (Hygiene Home) Czech Republic
Značka:	Lanza
Hmotnost	0,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lanza-express-fresh-tekuty-cistic-pracky-250-ml