



Dettol Jemná Aloe bezdotykový dávkovač mýdla a náplň, 250 ml

Dettol bezdotykový dávkovač mýdla automaticky zaznamená Vaše ruce a uvolní potřebnou dávku mýdla, které odstraní bakterie a zanechá Vaší pokožku jemnou. Bakterie se tedy nikdy nedostanou do kontaktu s automatickým dávkovačem mýdla, což propaguje zdravý domov. **Dettol bezdotykový dávkovač mýdla** je deální pro kuchyně a koupelny. Dettol bezdotykový systém promytí rukou obsahuje bezdotykový dávkovač, jednu náhradní náplň a baterie. Jemné na kůži, drsné k mikrobům. Konečně péče a ochrana před mikrobry, kterou si vaše rodina zaslouží. Pomáhá udržovat vaše ruce zdravé. Naše složení účinně myje ruce, ale zároveň je jemné na kůži. Dermatologicky testováno. Vhodné pro každodenní použití.

Vlastnosti Dettol bezdotykového dávkovače mýdla

- dávkovač tekutého mýdla
- automaticky zaznamená Vaše ruce
- žádné kapky
- žádný nepořádek
- hygienické dávkování mýdla
- jemné na kůži
- drsné k mikrobům

Složení tekutého mýdla Dettol:

Aqua, Ammonium lauryl sulfate, Sodium laureth sulfate, Glycerin, Sodium chloride, Cocamide MEA, Parfum, Citric acid, Styrene/acrylates copolymer, Salicylic acid, Tocopheryl acetate, Aloe barbadensis leaf juice, Tetrasodium EDTA, Magnesium nitrate, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium chloride, Potassium sorbate, Methylisothiazolinone, Sodium benzoate.

Obsah balení bezdotykovo dávkovače mýdla:

- 1x dávkovač mýdla
- 1x náplň
- 2x baterie AA

Návod k použití:

1. Otevřete bateriový kryt.
2. Vytáhněte červenou ochrannou pojistku, kterou uvidíte za bateriemi.
3. Uzavřete bateriový kryt - stiskněte jej pevně zpět na jeho místo. Držte dávkovač nad vaší dlaní. Posuňte přepínač pro zapnutí/vypnutí tak, abyste dávkovač zapnuli.
4. Umístěte dávkovač na pracovní plochu. Do zařízení vložte náplň pro umývání rukou uzávěrem dolů a zacvakněte ji.
5. Umístěte ruku pod trysku a k horní částí senzoru, dokud nedojde k dávkování. Je možné, že pro první použití bude třeba tento postup několikrát zopakovat. Normálně si umyjte ruce.

Když bude náplň s mýdlem prázdná: Vypněte dávkovač. Vyjměte náplň. Nahradte ji pouze náplní do bezdotykového dávkovače Dettol. Zapněte dávkovač. Údržba vašeho dávkovače. Neumísťujte dávkovač pod tekoucí vodu. Neumísťujte dávkovač do myčky na nádobí. Jestliže bude dávkovač vyžadovat čištění, vypněte jej, a poté vytřete dávkovač vlhkým nebrusným hadříkem. Pečlivě jej vysušte. Zajistěte, aby čochka na spodní straně trysky neobsahovala žádné nánosy mýdla, neboť by mohlo dojít k aktivaci senzoru. Neumísťujte dávkovač na přímé sluneční světlo. Neumísťujte dávkovač do stojaté vody.

Řešení problémů:

1. Pokud nelze dávkovač zapnout: Zkontrolujte orientaci vložených baterií. Pokud baterie vložíte správně, budou indikátory na přední straně dávkovače několik sekund blikat, po zapnutí zařízení a jeho připravení k použití indikátory zhasnou.
2. Pokud dávkovač neuvolňuje mýdlo správně nebo neuvolňuje mýdlo vůbec: Zkontrolujte, zda ruce vkládáte mezi trysku a indikátor (viz schéma). Vypněte dávkovač. Očistěte jej dle popisu v části „Údržba dávkovače“. Pokud se mýdlo uvolňuje neúmyslně, přechtěte si část „Údržba dávkovače“.

Likvidace:

Odstraňte baterie a zlikvidujte je podle místně platných předpisů. Prázdnou láhev můžete likvidovat spolu s vaším domácím odpadem nebo recyklovat podle místních předpisů. Automatické dávkovací zařízení odkládejte do příslušné recyklační nádoby.

Důležité upozornění:

Nedržte dávkovač u středové části, když bude zapnutý, neboť tím dojde k aktivaci senzoru a mýdlo se bude dávkovat. Před čištěním plochy, kde je dávkovač umístěn, dávkovač vypněte, aby nedošlo k neúmyslnému uvolnění dávky mýdla.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro zevní použití. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte instrukce na obalu:

Tento výrobek obsahuje baterie. POZOR na správnou polaritu (+/-). Baterie nenabíjet, neotvírat a neházet do ohně. Nekombinujte nové a staré baterie, různé typy a značky: mohlo by dojít k explozi, vytečení a poškození přístroje. Baterie, které jsou přiloženy k výrobku, obsahují 0 % rtuti, 0 % olova, 0 % kadmia. Před likvidací výrobku vyjměte baterie a odevzdejte je ke zpětnému odběru prodejci. Tato baterie je recyklovatelná. Prosím, vraťte použité baterie k recyklaci. Používejte pouze alkalické baterie. Ujistěte se, že obě záklapky jsou zajištěny tak, aby byl kryt plně utěsněn a odolný proti vlhkosti. Nevystavujte baterie vlivům vody, ohně nebo vysokých teplot. Nezpůsobujte žádný zkrat a pokud zjistíte nějaký únik z baterií, okamžitě je odstraňte. Odstraňte rovněž veškerý kontaminovaný materiál. Jestliže přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie obsahují: 0% Hg/ 0% Cd/ 0% Pb.

Upozornění pro elektrozařízení:

Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

EAN:	5997321780351
Obj. číslo:	787314
Antibakteriální:	Ne
Druh mýdla:	Tekuté mýdlo
Výrobce:	RB (Hygiene Home) Czech Republic
Značka:	Dettol
Hmotnost	0,3 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/dettol-aloe-vera-bezdotykovy-davkovac-mydla-naplň-s-mydlem-250-ml