



Detail produktu

Ceys Kontaktceys kontaktní lepidlo, 30 ml

Chloroprenové kontaktní lepidlo pro univerzální použití. Lze ho použít **na lepení savých i nesavých materiálů**. Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů. Není vhodné na lepení polystyrenu, teflonu a některých měkčených plastů.

• EXTRA ODOLNÉ

- Maximální pevnost spoje (80 kg/cm²)
- Odolnost vůči teplotě a vlhkosti (až 90 °C)

Na materiály:

Kůže, dřevo, lamináty, umakart, pryž, kaučuk, plast, kov, koberec, linoleum, lepenka, keramika, textil, plsti... mezi sebou nebo s jinými materiály. Není určeno pro zrcadla, pěnový polystyren a plasty z polyethylenu (označené symbolem PE), polypropylenu (označené symbolem PP), ani PTFE.

Vhodná aplikace:

Lepení kožených opasek. Lepení podrážek a na obuvnické práce. Lepení potrubních pouzder.

Návod k použití:

Očistit a osušit a odmastit spojované plochy. Aplikovat rovnoměrnou slabou vrstvu lepidla na obě lepené plochy. Nechat odvětrat cca 10-15 minut – v závislosti na druh materiálu. Pokud se lepidla dotknete prsty a pokud se již nevytváří vlákna, spojit lepené plochy dohromady a silně stlačit k sobě, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Zbytky lepidla odstranit acetonem.

Upozornění a předlékařská první pomoc:

Nadýchání: Okamžitě odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Vypláchněte ústa a okamžitě zavolejte lékařskou pomoc. Kůže:

Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem. **Obecná doporučení:** Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. **Obsahuje nebezpečnou**

látku: organická rozpouštědla (heptan, propanon, butanon)

EAN:	8411519231205
Obj. číslo:	502914
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Tuba
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	AC MARCA
Značka:	Ceys
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceys-kontaktceys-kontaktni-lepidlo-30-ml