



Detail produktu

Ceys Kontaktceys kontaktní lepidlo transparentní, 30 ml

Chloroprenové kontaktní lepidlo **pro univerzální použití**. Lze ho použít na lepení savých i nesavých materiálů. **Dosahuje velmi pevných, trvanlivých a pružných spojů**. Lze je také použít na lepení polystyrenu a zrcadel. Po zaschnutí je zcela transparentní.

- Čisté provedení
- Super pružné
- Nepoškozuje ani ty nejchoulostivější povrchy

Na materiály:

Pěnový polystyren, zrcadla, pěnové materiály, kůže, dřevo, lamináty, umakart, pryž, kaučuk, plast, kov, koberec, linoleum, lepenka, keramika, textil, plsti... mezi sebou nebo v kombinaci s jinými materiály. **TAKÉ PRO:** zrcadla, pěnový polystyren, pěnové materiály.

Vhodná aplikace:

Slepí gumový potah pingpongové páčky. Slepí neoprénové rukavice. Slepí podrážky bot, u kterých je nutné transparentní provedení.

Návod k použití:

Očistit a osušit a odmastit spojované plochy. Aplikovat rovnoměrnou slabou vrstvu lepidla na obě lepené plochy. Nechat odvětrat cca 10 minut – v závislosti na druh materiálu. Pokud se lepidla dotknete prsty a již se nevytváří vlákna, spojit lepené plochy dohromady a silně stlačit k sobě, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Zbytky lepidla odstranit acetonem.

Upozornění:

Vysoce hořlavý. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. **Bezpečné nakládání:** S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Předlékařská první pomoc: Nadýchání: Okamžitě odvedte postiženého na čerstvý vzduch. Oči: Otevřené oči promývejte několik minut čistou tekoucí vodou, přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Požití: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůže: Pokožku omyjte teplou vodou a mýdlem.

Obecná doporučení: Zajistěte dobré větrání. Při práci nepijte, nejezte ani nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

EAN:	8411519231038
Obj. číslo:	502994
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Tuba
Typ povrchu:	Univerzální
Výrobce:	AC MARCA
Značka:	Ceys
Hmotnost	0,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/ceys-kontaktceys-kontaktni-lepidlo-transparentni-30-ml